




BURNHARD



Sockelleisten

für GRANT

Plinth panel for GRANT

Aufbauanleitung / Instruction Manual



Suchst du nach der richtigen Anleitung?

Hier findest du alle Aufbauanleitungen, Sicherheitshinweise und Flyer zur gesamten GRANT Serie und zum passenden Zubehör – scann einfach den QR-Code und downloade deine Anleitung!

Looking for the right manual?

Here you will find all assembly instructions, safety instructions and flyers for the entire GRANT series and the matching accessories – simply scan the QR code and download your manual!



www.burnhard.com/de/grant-aufbauanleitungen

DE INHALT

Wichtige Sicherheitshinweise	6
• Symbolerklärung	
• Allgemeine Gefahren	
Lieferumfang	7
• Für GRANT Sockelleiste Front (946630)	
• Für GRANT Sockelleisten seitlich, 2er-Set (946629)	
Aufbau	8
• Bevor du startest	
• Montage: Sockelleiste (Front)	
• Montage: Sockelleisten (seitlich)	

EN CONTENTS

Important safety instructions	6
• Symbol explanation	
• General dangers	
Contents delivered	7
• For GRANT plinth panel front (946630)	
• For GRANT plinth panels side, set 2 pcs. (946629)	
Assembly	8
• Before you start	
• Assembly: plinth panel (Front)	
• Assembly: plinth panels (side)	



Lies die Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme des Gerätes aufmerksam durch.



ACHTUNG: Dieses Produkt ist nur für den Gebrauch mit der GRANT Serie vorgesehen. Bitte beachte die Sicherheitshinweise und Bedienungsanleitungen der GRANT Serie. Eine Verwendung für andere Zwecke kann zu Schäden am Zubehör oder anderen Gegenständen führen.

Änderungen und Irrtümer in Ausstattungsmerkmalen, Technik, Farben und Design vorbehalten.

SYMBOLERKLÄRUNG



Dieses Symbol warnt vor Gefahren, die zu Schäden am Universal Frame führen oder Verletzungen nach sich ziehen können.

ALLGEMEINE GEFAHREN




ACHTUNG BEIM AUSPACKEN: Gefahr für Kinder. Lebensgefahr durch Ersticken/Verschlucken. Bewahre Kleinteile außerhalb deren Reichweite auf.




BRANDGEFAHR! Die Rückseite deines GRANTs darf keinesfalls mit einer Leiste oder Abdeckung versehen werden. Da Gas schwerer als Luft ist, muss aus Sicherheitsgründen stets ein Gasabfluss sichergestellt sein, der das Abfließen von Gas ermöglicht und eine mögliche Ansammlung verhindert.

Für GRANT Sockelleiste Front (946630):



Nr.	Beschreibung	Menge
1	GRANT Sockelleiste Front	1
2	Schraube A (ISO 7380-1 M4x10)	2

Für GRANT Sockelleisten seitlich, 2er-Set (946629):



Nr.	Beschreibung	Menge
1	GRANT Sockelleisten seitlich	2
2	Schraube A (ISO 7380-1 M4x10)	8


AUFBAU




ACHTUNG: Nach dem Befestigen der Sockelleisten lässt sich der Grill nicht mehr frei verschieben. Die Sockelleisten sind ausschließlich für den festen Stand des Grills vorgesehen. Platziere ihn daher direkt an seinem endgültigen Standort. Beachte dabei die Aufbewahrungshinweise deiner Sicherheitshinweise von GRANT Gasgrill. Der minimale Abstand zu Objekten jeder Art beträgt 100 cm in jede Richtung.

BEVOR DU STARTEST

Richte alle Rollen so aus, dass die Bremsen nach hinten zeigen. Stelle anschließend die Bremsen der hinteren Rollen wieder fest.




TIPP: Um die Sockelleisten an der Front zu montieren, musst du an die oberen Schrauben der Bodenplatte gelangen. Falls du Schubladen hast, nimm die unterste an den Scharnieren heraus. Beachte hierbei die Aufbauanleitung deines Schubladen Sets. Bei Türen kannst du diese öffnen oder sie ebenfalls an den Scharnieren rausschrauben.




8

MONTAGE: SOCKELLEISTE (FRONT)


- 1 Löse die oberen beiden Schrauben der Bodenplatte des GRANT Unterschranks an die du die frontale Sockelleiste anbringen möchtest und lege sie zur Seite – diese Schrauben werden nicht mehr weiter gebraucht.



- 2 Lege die frontale Sockelleiste an die Bodenplatte an. Achte darauf, dass sich die beiden unteren verbliebenen Schrauben mittig in den entsprechenden unteren Löchern der Leiste einfügen. Wenn es nicht richtig passt, justiere die Höhe des Grills mit den höhenverstellbaren Rollen.




- 3 Schraube nun die Sockelleisten mit den beiden mitgelieferten Schrauben an den oberen Löchern der Sockelleiste an die Bodenplatte an. Danach kannst du deine entfernte Schublade oder Tür wieder anbringen.




9

MONTAGE: SOCKELLEISTEN (SEITLICH)


- ① Lege die seitliche Sockelleiste an die Seite deines GRANTs an. Achte darauf, dass die Schraublöcher genau übereinander liegen.



- ② Achte beim Anlegen darauf, dass die untere Lasche der seitlichen Sockelleiste unter die Lasche der frontalen Sockelleiste greift.




- ③ Schraube nun die Sockelleisten mit 2 mitgelieferten Schrauben an den Löchern der Frontseite an.



- ④ Verwende zwei weitere Schrauben, um die Sockelleiste von innen mit der Bodenplatte zu befestigen.

TIPP: Die Schraublöcher erreichst du am besten, indem du die Schraube durch den Ausschnitt für die Gasflasche führst. Öffne dazu die Tür oder entnimm bei verbauten Schubladen die unterste Schublade. Falls der Zugang zur Schraube durch die Position der Rollen erschwert ist, kannst du diese zur Seite drehen, um mehr Platz zu schaffen.



Wiederhole Schritt 1–4 auf der Gegenseite. Die Teile sind identisch und können sowohl links als auch rechts verwendet werden.

Wenn du die Sockelleisten an einem Einzelschrank montieren möchtest, gehe genauso vor.

EN IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS



Read the operating instructions carefully before using the appliance.

ATTENTION: This product is only intended for use with the GRANT series. Please observe the safety instructions and operating instructions for the GRANT series. Use for other purposes may result in damage to accessories or other objects.

Subject to changes and errors in equipment features, technology, colors and design.

SYMBOL EXPLANATION



This symbol warns of dangers that could cause damage to the Universal Frame or result in injury.

GENERAL DANGERS




CAUTION WHEN UNPACKING: Danger for children. Danger to life due to choking/swallowing. Keep small parts out of their reach.



FIRE HAZARD! The back of your GRANT must never be covered with a strip or any other enclosure. Since gas is heavier than air, a gas outlet must always be present for safety reasons to allow gas to escape and prevent accumulation.


CONTENT DELIVERED

For GRANT plinth panel front (946630):



No.	Description	Quantity
1	GRANT Plinth Panel Front	1
2	Screw A (ISO 7380-1 M4x10)	2

Für GRANT plinth panels side, set 2 pcs. (946629):



No.	Description	Quantity
1	GRANT plinth panels side	2
2	Screw A (ISO 7380-1 M4x10)	8


ASSEMBLY




ATTENTION: Once the plinth panels have been attached, the barbecue can no longer be moved freely. The plinth panels are only intended to hold the barbecue in place. Therefore, place it directly in its final location. Observe the storage instructions in your GRANT gas barbecue safety instructions. The minimum distance to objects of any kind is 100 cm in any direction.

BEFORE YOU START

Align all castors so that the brakes point to the rear. Then tighten the brakes on the rear castors again.




TIP: To fit the plinth panels at the front, you need to get to the top screws of the base plate. If you have drawers, remove the bottom one by the hinges. If you have doors, you can open them or unscrew them at the hinges.




ASSEMBLY: PLINTH PANEL (FRONT)


- 1 Loosen the top two screws of the base plate of the GRANT base unit to which you want to attach the front plinth panel and put it to one side - these screws are no longer needed.



- 2 Place the front plinth panel against the base plate. Make sure that the two lower remaining screws are centered in the corresponding lower holes of the plinth panel. If it does not fit properly, adjust the height of the barbecue using the height-adjustable castors.




- 3 Now screw the plinth panels to the top holes of the plinth panel using the two screws provided. You can then refit your removed drawer or door.




ASSEMBLY: PLINTH PANEL (SIDE)


- 1 Place the side plinth panel on the side of your GRANT. Make sure that the screw holes are exactly on top of each other.



- 2 When fitting, make sure that the lower tab of the side plinth panel fits under the tab of the front plinth panel.




- 3 Now screw the plinth panels to the holes on the front side using the two supplied screws.



- 4 Use two more screws to fasten the plinth panel to the base plate from the inside.

TIP: The best way to reach the screw holes is to insert the screw through the cut-out for the gas bottle. To do this, open the door or remove the bottom drawer if drawers are installed. If access to the screw is obstructed by the position of the casters, you can turn them to the side to create more space.



Repeat steps 1-4 on the opposite side. The parts are identical and can be used on both the left and right.

If you want to fit the plinth panels to a single cabinet, proceed in the same way.

IMPRESSUM

Aufbauanleitung

Sockelleiste, Front

Art-Nr.: 946630

Sockelleisten, Seitlich 2er-Set

Art-Nr.: 946629

Druck- und Satzfehler vorbehalten.

Copyright © Burnhard GmbH

Reisholzer Werftstraße 25a
40589 Düsseldorf, Germany
Telefon: +49 (0)211 749 55 10
Telefax: +49 (0)211 749 55 11 0
E-Mail: info@burnhard.de

www.burnhard.de

SERVICE-HOTLINE

Bei Fragen zum Gebrauch des Gerätes
wende dich bitte an unseren Kundendienst.

Kostenlose Hotline für Deutschland/Österreich:
Free hotline for Germany/Austria: 0800 270 70 27

From other EU countries: +49 211 - 749 55 10*

*Different costs may apply.

E-Mail: service@burnhard.de

2025-03



BURNHARD